



Variateur de hotte :

Reset du système complet

Si le voyant rouge sur le variateur indique : E* clignotant

Réaliser un reset :

1. Appuyer sur off (bouton rouge sur variateur)
2. Arrêter le variateur (gros bouton noir) et positionner le bouton de vitesse à zéro.
3. Dans le local technique (accès 1234A): baisser le disjoncteur : « tourelle » tableau extrême droite
4. Le laisser en position basse pendant **30 secondes**
5. Remonter en cuisine et relancer le variateur
6. Appuyer sur **RUN**