

Alarme Incendie & Intrusion :

Mise HORS service d'une zone pour mariage et utilisation de la machine à fumée

1. Taper : **AABC**
2. Appuyer sur **B**
3. Sélectionner les zones avec les flèches avec **(A ou C)**
4. Valider la zone en appuyant sur **B**
5. Voyant « **Hors service** » allumé
6. Appuyer sur « **Réarmement** »

Pour remettre en place la zone : idem en sens inverse

LES ZONES :

- Z1 : Zone technique / sous sol
- Z2 : Zone plonge / sous sol
- Z3 : salle enfant
- Z4 : Shop + cuisine RDC
- Z5 : Chambre 1 à 5 étage
- Z6 : **Bar + Resto + Véranda + Toilettes**
- Z7 : boîtier de déclenchement manuel

Intrusion :

Lors du départ ou arrivée ATTENTION à la couleur du voyant et de la nature du BIP :

Voyant vert : tout est correct

Voyant Rouge : Mémoire alarme : il y a eut une alarme intrusion, technique ou incendie qui c'est enclenché

Voyant Jaune : Zone ouverte : porte chaufferie mal fermée ou un volumétrique détecte une personne présente à l'intérieur

Les codes à réaliser **en partant** :

Si personne ne dort dans le chalet : **1992***

Si des locataires sont là : **1968* (se code baisse le volet roulant porte arrivée client chambres)**

Les codes à réaliser **en arrivant** : **(avec ou sans locataires)**

Un seul code : **1992***